




Draufsicht - Vista da sopra - Top view




Boden von oben gesehen - Parte di sotto visto da sopra
Bottom from the top



Vorderansicht - vista anteriore - Front view



Rückseite - lato posteriore - Backside



Seitlicher Lufteinlass
Warmluftwärmetauscher
Laterale entrata aria scamb. aria
Lateral air inlet hot air heat exchanger

Durchführungen
Stromkabel - Sensor)
Aperture per i cavi el.
Inlet el. cable

Abdeckung Gebläsebereich
Coperchio area ventilatore
Cover hot air fan

Walltherm Air 2021

*bei unbrennbarem Wandmaterial ansonsten 30 cm / a materiale non infiammabile altrimenti 30 cm / to non flammable material otherwise 30 cm

Übersicht Anschluss Steuerung Gebläse:

!! Unbedingt Leerrohre für die Kabel zwischen Reglerposition
Warmluftgebläse und Ofenrückseite vorsehen. !!

!! Prevedere tubi vuoti per i cavi elettrici tra posizione centralina
dell`aria forzata e la parte posteriore della stufa !!

!! Install empty tubes for the el. installation between
controller hot air fan and backside of the stove !!

